



Check Point

Versione 1.00 e successive

Note importanti per l'installazione



Questo strumento non è (e non potrebbe essere) un dispositivo di sicurezza: la discesa della pressa deve essere affidata ad elementi esterni ad esso. Lo strumento sincronizza semplicemente la discesa della pressa per il proprio funzionamento.



È molto importante che la parte terminale del cavo della cella di carico non coperto da schermatura sia la più corta possibile



Quando la macchina ha motori elettrici questi devono essere muniti di filtro antidisturbo e devono essere comandati tramite dispositivi a semiconduttori.



Quando il **Check Point** deve essere collegato ad un quadro elettrico viene fornito modificato: assicurarsi l'assenza del componente D10 sulla scheda dei connettori.



Collegare sempre il contenitore dello strumento al conduttore di terra.